

## ご使用になる電池の種類及び交換について

---

### 電池の種類

- ・必ずアルカリ電池をご使用ください。
- ・マンガン電池では作動しません。
- ・アルカリ電池でも安価なもの（1本 20円～50円程度）の中には作動しない電池があります。
- ・有名ブランドの電池をご使用になることを推奨いたします。

### 新旧の電池を混ぜて使用しないでください

この場合初めは作動しますが早く電池切れとなり機械の故障の原因となる液漏れが発生します。

### 電池の逆接

一本でも電池が逆に入れられると当初は作動しますが短期間で止まってしまいます。この場合機械の故障の原因となる液漏れが発生します。


### 電池切れ

電池の寿命には大きな差があります。次回作動しなくなりましたら上記をご確認頂き、電池を交換して作動するか試してください。


# 電池ボックス 及び 乾電池の取り扱いについて (モランディセンサービン)

EK6288 -30L / EK6288 -12L / EK6287 -8L

- ① フタを裏返して、電源スイッチを OFF にしてください。電池ボックスのカバーをスライドして取り外してください。




- ② リボンを引き上げて電池ボックスを取り出してください。




- ③ 電池ボックスに未使用のアルカリ電池 4 本を入れてください。この時電池の向き(電極)を間違わないようにご注意ください。  
(※向きが間違っても少しの間作動します)


\*電池は本体に付属していません。  
\*マンガン、充電タイプの電池はご使用になれません。



- ④ 電極の位置をあわせ、電池ボックスを戻してください。この時リボンが必ず下に来るようにしてください。



- ⑤ 電池ボックスのカバーをスライドしてセットしてください。  
電源スイッチを ON にしてください。





MORANDI SMART SENSOR BIN  
**INSTRUCTIONS**

**EK6288**



- ❗ しなければいけないことを示しています
- ⊘ してはいけないことを示しています。

## 警告

- ❗ アルカリ電池のみをご使用ください。マンガン電池では動きません。パナソニック EVOLTA電池を推奨します。
- ❗ 正しいサイズの電池をご使用ください。
- ❗ 長期間ご使用にならないときは電池を取り外してください。
- ❗ 環境保護のため使用済みの電池はお住まいの市町村のルールに従って捨ててください。
- ❗ センサーパネルはきれいに掃除してください。汚れるとセンサーが作動しなくなる恐れがあります。
- ⊘ 電池の向きを間違っ入れてしないでください。短時間動きますが故障や液漏れの原因となります。
- ⊘ 新しい電池と使いかけの電池を混ぜないでください。故障の原因となります。
- ⊘ アルカリ乾電池以外は使用しないでください。充電式電池は使用しないでください。
- ⊘ ゴミ箱以外の目的で使用しないでください。
- ⊘ お子様が入って遊ばないようにしてください。危険です。
- ⊘ 水分の多い布でふかないでください。固く絞った布で汚れをふき取りそのあと乾拭きしてください。
- ⊘ 電子部品が入っているので水分の多い布をご使用になると故障の恐れがあります。
- ⊘ 移動するとき引きずらないでください。床を傷める恐れがあります。必ず持ち上げて移動してください。
- ⊘ 自動で開いたふたを手で押して閉じないでください。故障の原因となります。
- ⊘ 熱源や直射日光に長くさらさないでください。変形の恐れがあります。
- ⊘ ふたを水で洗わないでください。故障します。

## 構成部品名称:

- ふた ————— X1
- 本体 ————— X1
- バッテリー — X1
- ボックス
- ライナーリング — X1
- 取扱説明書 — X1



## 商品情報

主な材質：ポリプロピレン、ABS、シリコン、電気部品

特徴：赤外線センサー、タッチスイッチ、IC


本体重量：1.4Kg

電源：単4電池 x 4本(12L)


単3電池 x 4本(30L)

## 操作説明


### 1 バッテリーの取り付け




- ① ふたを裏返してバッテリーカバーをスライドさせて開いてください。



- ② リボンを引っ張ってバッテリーボックスを取り出してください。



- ③ 12Lのゴミ箱の場合は単4電池を4個取り付けてください。  
30Lのゴミ箱の場合は単3電池を4個取り付けてください。



- ④ バッテリーボックスを元の位置に戻してください。  
この時リボンが必ず下に来るようにしてください。

## 2 電源ON



ふたの裏側の電源スイッチをONにしてください。  
センサーパネルのライトが点灯します  
ライトが消えたらセンサーは準備完了です。



センサーが使用可能な状態のとき5秒ごとに真ん中のライトが点滅します。

## 3 袋の取り付け



ふたを取り外してライナーリングを取り外してください。



ゴミ袋をライナーリングに折り返して巻きつけてライナーリングとともに本体に入れてください。


#### 4 センサー



センサーパネルの上方20cm(プラスマイナス5cm)に手かものをかざすとふたは自動的に開きます。センサーの範囲内から手が外れると5秒後にふたは自動的に閉じます。

注意：手で押してふたを閉じないでください。

#### 5 開けっ放しモード



タッチスイッチによる開きっぱなしにする方法：

“<”を押すとふたが開きます。







この時“=”を押すまでふたは開きっぱなしになります。

センサーによる平開きっぱなしにする方法：


センサーの範囲に手かものをかざしておくと手をセンサー範囲から外すまで開きっぱなしになります。



## 6 ディスプレーシグナルガイド

- ① スタンバイモード  中央のライトが5秒ごとに点滅します。
- ② センサーで開くとき  左から右に5個のライトが点灯します。
- ③ 自動でふたが閉じるとき  右から左にライトが消灯します。
- ④ タッチスイッチで開いたとき  “<”を押します。すべてのライトが付  
きっぱなしになります。
- ⑤ タッチスイッチで閉じるとき  “=”を押します。すべてのライトが一斉に消えます
- ⑥ 電力が弱い時。  真ん中のライトが点灯したままになるかす  
べてのライトが消えます。

## 7 バッテリー電力



ゴミ箱のサイズに合った新しいアルカリ電池を4個ご使用ください。  
一日20回の開閉で3か月から6か月ご使用になれます。

## 無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
  2. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
    - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
    - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
    - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
    - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
    - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
    - (6)消耗品
    - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
  - 本保証はEKO商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。



**ご注意ください** 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。

## EKO JAPAN 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-12-10 杉山ビル  
TEL 0120-261-897

営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.eko-japan.co.jp>